



### راهنمای نصب دستگاه سختی گیر

- 1- دستگاه را در محل مناسب مستقر نموده و از تراز بودن آن مطمئن شوید.
- 2- لوله کشی های دستگاه را با توجه به جهت ورود و خروج آب مونتاژ نموده و دقت نمایید که مسیرهای ورود و خروج آب به درستی اتصال یابند.
- 3- مسیر فاضلاب خروجی دستگاه را به نحوی به فاضلاب هدایت نمایید که بهره بردار هنگام شستشوی معکوس آب خروجی را کنترل نموده و از عدم فرار رزین مطمئن شود.
- 4- با باز کردن Man hole یا Hand hole نسبت به کنترل نمودن نازل های بالا و پایین اقدام نمایید.
- 5- از Man hole یا Hand hole پایین مقداری شن روی نازلها بریزید به نحوی که روی نازلها از شن پوشانده شود. این امر موجب جلوگیری از وارد آمدن آسیب به نازلها هنگام بارگیری خواهد شد.
- 6- دریچه پایین را ببندید.
- 7- مانومتر و شیر فلکه هواگیری و اتصالات مربوطه را در محل خود نصب کنید.
- 8- تانک نمک را در جای خود مستقر نموده و لوله مکش نمک را به قسمت REGEN روی سولو ولو متصل کنید.
- 9- ستون را تا نیمه از مایع پر کنید.
- 10- نسبت به تخلیه رزین در مخزن با توجه به میزان مورد نیاز اقدام نمایید.
- 11- دریچه بالا را ببندید.
- 12- شیر هواگیری را باز کنید.
- 13- شیر ورود آب به دستگاه را به آرامی باز کنید.
- 14- پس از تخلیه کامل هوا و خروج آب از شیر هواگیری شیر را در حالت RUN قرار دهید.
- 15- شیر هواگیری را ببندید.
- 16- تا خارج شدن مواد شیمیایی محافظ رزین این عمل را ادامه دهید. این عمل مابین 30 تا 40 دقیقه باید انجام شود.

اکنون دستگاه آماده بهره برداری است. لطفا مطابق دستورالعمل بهره برداری عمل کنید.