



راهنمای نصب فیلتر شنی

- 1- دستگاه را در محل مناسب مستقر نموده و از تراز بودن آن مطمئن شوید.
- 2- لوله کشی های دستگاه را با توجه به جهت ورود و خروج آب مونتاژ نموده و دقت نمایید که مسیرهای ورود و خروج آب به درستی اتصال یابند.
- 3- مسیر فاضلاب خروجی دستگاه را به نحوی به فاضلاب هدایت نمایید که بهره بردار هنگام شستشوی معکوس شفافیت یا کدورت آب خروجی را تشخیص دهد.
- 4- با باز کردن Man hole یا Hand hole نسبت به کنترل نمودن نازل های بالا و پایین اقدام نمایید.
- 5- از Man hole یا Hand hole پایین مقداری شن روی نازلها بریزید به نحوی که روی نازلها از شن با ریز ترین دانه بندی پوشانده شود. این امر موجب جلوگیری از وارد آمدن آسیب به نازلها هنگام بارگیری خواهد شد.
- 6- دریچه پایین را ببندید.
- 7- مانومتر و شیر فلکه هواگیری و اتصالات مربوطه را در محل خود نصب کنید.
- 8- ستون را تا نیمه از مایع پر کنید.
- 9- نسبت به بارگیری شن با دانه بندی مناسب اقدام نمایید. ترتیب پر کردن مخزن به گونه ای است که در ابتدا دانه های ریز تر و سپس به ترتیب دانه بندی های درشت تر بارگیری شوند.
- 10- دریچه بالا را ببندید.
- 11- شیر هواگیری را باز کنید.
- 12- شیر ورود آب به دستگاه را به آرامی باز کنید.
- 13- پس از تخلیه کامل هوا و خروج آب از شیر هواگیری شیر خروجی را باز کنید.
- 14- شیر هواگیری را ببندید.
- 15- دستگاه را در حالت شستشوی معکوس قرار دهید.
- 16- تا خارج شدن آب کدر و رویت آب شفاف این عمل را ادامه دهید.

اکنون دستگاه آماده بهره برداری است. لطفا مطابق دستورالعمل بهره برداری عمل کنید.