

## خریدار ارجمند

با سپاس از انتخاب شرکت صنعت تاسیسات میلاش بعنوان تامین کننده تجهیزات تصفیه آب، خواهشمندیم پیش از بهره برداری نسبت به مطالعه دستورالعمل راه اندازی و بهره برداری اقدام فرمایید تا عملکرد و زمان سرویس دهی دستگاه در حالت بهینه قرار گیرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با کارشناسان این شرکت مضایقه نفرمایید.

تلفن: 88930731 - 88931206 (021)

فکس: 88931428 (021)

ایمیل: [info@stam.ir](mailto:info@stam.ir)

### ملاحظات عمومی



دستگاه را در محلی سرپوشیده نصب نمایید.  
حداقل دمای محل نصب و بهره برداری باید 4 درجه سانتی گراد باشد.  
از سفت نمودن بیش از حد اتصالات خود داری نمایید.  
هنگام نصب توجه نمایید که محل قرار گرفتن پایه ها روی زمین مناسب باشد تا فرو رفتن احتمالی دستگاه در زمین اتفاق نیفتد و با وارد شدن فشار به لوله و اتصالات، قطعات دستگاه از حالت آب بندی خارج نشوند.  
عملیات شستشوی معکوس یا احیا را به موقع انجام دهید.